Система управления установкой совмещения и экспонирования «ЭМ-576А» с блоком управления «СОРЭНЖ.0044.001.01»

Техническое описание и инструкция по эксплуатации



НАЗНАЧЕНИЕ

Установка предназначена для совмещения изображений на фотошаблоне и полупроводниковой пластине и переноса изображения с фотошаблона на пластину экспонированием фоторезистивного слоя пластины при фотолитографических процессах изготовления интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.

Система управления (далее «СУ») предназначена для выполнения алгоритмов:

- + Загрузки из подающей кассеты.
- + Загрузки со стола ориентации.
- + Калибровки.
- + Совмещения изображений на фотошаблоне и полупроводниковой пластине.
- + Экспонирования, перенос изображения с фотошаблона на пластину
- экспонированием фоторезистивного слоя пластины.
- + Выгрузки в приемную кассету.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЯ

1. Принцип управления – микропрограммный (гибкое управление позволяет многократно произвести точную настройку установки под технологический процесс заказчика без изменения аппаратных средств).

2. Отображение информации – жидкокристаллический дисплей на 4 строки по 20 символов в строке. Основные кнопки пульта управления оснащены встроенными светодиодами. Они не только отображают состояние «Вкл./Выкл.» но и в дополнение к комментариям на ЖКИ индицируют прохождение того или 3. Питание блока управления: от однофазной сети переменного тока напряжением 85...250В и частотой 50..60Гц.



НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Блок управления



На передней панели блока управления располагаются:

+ «СЕТЬ» - Выключатель питания.

✤ Индикация положения МВП (механизм вертикального перемещения).

Светящимися светодиодами индицируется текущее положение МВП: Исходное, Калибровка, МВП на зазоре совмещения, МВП на зазоре экспонирования.

+ Кнопка «ПОДЪЕМ» со встроенным светодиодом – подъем блока экспонирования и контроля совмещения.

+ Кнопки «ВРЕМЯ ЭКСП.«+», «ВРЕМЯ ЭКСП.«-». Кнопки изменения времени экспозиции. При однократном нажатии на кнопку, происходит изменение времени экспонирования на 0.1 сек. Если нажать и удерживать кнопку более 2 сек., то произойдет быстрое изменение времени экспонирования.

✦ Кнопка «ЗАЗОР/КОНТ.» - выбор режима экспонирования на зазоре или в контакте. При выборе режима экспонирования «в контакте» зазор экспонирования автоматически становиться равен нулю и кнопки «ЗАЗОР

ЭКСПОНИРОВАНИЯ«+», «ЗАЗОР ЭКСПОНИРОВАНИЯ.«-» блокируются.

+ Кнопка «РЕЖИМ РАБОТЫ» - выбор режима работы.

★ Кнопка «ЦИКЛ С ОРИЕНТАЦИИ». При включенной кнопке выполнение рабочего цикла начинается не с загрузки подложки из подающей кассеты, а с ориентации, т.е. подложка уже лежит на столе ориентации.



★ Кнопка «ЦИКЛ С КАЛИБРОВКИ». При включенной кнопке выполнение рабочего цикла начинается непосредственно с калибровки, т.е. подложка уже лежит на рабочем столике. Этот режим необходим при работе не с целыми подложками, а с кусочками, автоматическая загрузка которых невозможна.

★ Кнопка «ПЕРВИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ». Во время работы в цикле включенная кнопка «ПЕРВИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ» позволяет производить экспонирование пластин без совмещения (например: первая фотолитография).

+ Кнопка «РАСФ. ПЛАСТИНЫ со встроенным светодиодом – расфиксация пластины на рабочем столике.

+ Кнопка **«BO3BPAT KACCET»** со встроенным светодиодом – перемещение кассет в исходное состояние.

★ Кнопка «ПУСК» со встроенным светодиодом – запуск цикла управления. При выключенных кнопках «ЦИКЛ С ОРИЕНТАЦИИ» и «ЦИКЛ С КАЛИБРОВКИ» цикл управления начинается с загрузки подложки из подающей кассеты. При включенной кнопке «ЦИКЛ С ОРИЕНТАЦИИ» - с ориентации подложки. При включенной кнопке «ЦИКЛ С КАЛИБРОВКИ» - с калибровки.

+ Кнопка «ПАУЗА» со встроенным светодиодом – приостановка цикла управления. При этом все включенные двигатели останавливаются, клапана остаются в том положении, в котором они были на момент включения кнопки. Повторное нажатие на кнопку снимает режим «пауза», выполнение рабочего цикла продолжается.

+ Кнопка «СБРОС» со встроенным светодиодом – остановка всех процессов и возврат механизмов в исходное состояние.

+ Кнопка «ЗАЗОР» - однократное нажатие инициирует алгоритм совмещения. Подложка отходит от шаблона на величину зазора совмещения. Величина зазора выбирается кнопками «ЗАЗОР СОВМЕЩЕНИЯ«+», «ЗАЗОР СОВМЕЩЕНИЯ.«-». На этом этапе происходит совмещение фотошаблона с подложкой.

★ Кнопка «КОНТАКТ» - однократное нажатие инициирует алгоритм перехода на зазор экспонирования. Подложка отходит от шаблона на величину зазора экспонирования. Величина зазора выбирается кнопками «ЗАЗОР

ЭКСПОНИРОВАНИЯ «+», «ЗАЗОР ЭКСПОНИРОВАНИЯ.«-». При выборе режима экспонирования «в контакте» зазор экспонирования = 0 и кнопки «ЗАЗОР ЭКСПОНИРОВАНИЯ.«-» блокируются.

На этом этапе происходит контроль совмещения фотошаблона с подложкой. При неудовлетворительном совмещении существует возможность вернуться обратно на совмещение.

+ Кнопка «ЭКСПОЗИЦИЯ» - однократное нажатие инициирует алгоритм экспонирования подложки.

+ Ручки «ОСВ. МЛ» и «ОСВ. МП» - яркость осветителей микроскопа, левого и правого соответственно.

+ LCD – дисплей. В левой части экрана отображается заданное время экспонирования в секундах. Изменение времени происходит с помощью кнопок «ВРЕМЯ ЭКСП.«+», «ВРЕМЯ ЭКСП.«-»

В средней части экрана располагается заданный зазор совмещения и экспонирования. Изменение величины зазора происходит с помощью кнопок «ЗАЗОР СОВМЕЩЕНИЯ«+», «ЗАЗОР СОВМЕЩЕНИЯ.«-» для зазора совмещения и «ЗАЗОР ЭКСПОНИРОВАНИЯ«+», «ЗАЗОР

ЭКСПОНИРОВАНИЯ.«-» для зазора экспонирования соответственно. В правой части экрана отображается режим экспонирования на зазоре - «Заз.» или в контакте - «Конт». Чуть ниже – режим работы «АВТ.» - автоматический, «НАЛ.» - наладочный

В четвертой строке отображаются комментарии, по ходу выполнения процесса.



Манипуляторы установки:



На рисунке отмечены основные манипуляторы. Их назначение следующее:

1. Ручка перемещения всего манипулятора с закрепленным на нем механизмами и блоком загрузки.

2. Кнопка расфиксации ручки перемещения манипулятора. При отпущенной кнопке перемещение ручки 1 невозможно.

- 3. Перемещение рабочего столика по оси Y (3- точное, 3а- грубое)
- 4. Перемещение рабочего столика по оси Х (4- точное, 4а- грубое)
- 5. Перемещение рабочего столика по оси а (5- точное, 5а- грубое)
- 6. Перемещение плиты шаблонодержателя по оси
- 7. Перемещение плиты шаблонодержателя по оси
- 8. Перемещение плиты шаблонодержателя по оси а
- 9. Фокус правого микроскопа
- 10. Фокус левого микроскопа
- 11. Перемещение левого окуляра микроскопа по оси Х
- 12. Перемещение правого окуляра микроскопа по оси Х
- 13. Увеличение микроскопа
- 14. Вакуумный кран шаблона
- 15. Вакуумный кран плиты шаблонодержателя



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТАНОВКЕ

Подключение к установке происходит штатными кабелями входящими в состав установки.

Для подключения произведите следующую последовательность действий:

+ Отключите блок управления от питающей сети.



+Подключите кабели от исполнительных механизмов установки к соответствующему разъему блока управления.

- + Убедитесь в наличии защитного заземления.
- + Подключите блок управления от питающей сети.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение установки:

- + Подайте на установку сжатый воздух, вакуум, охлаждающую воду.
- + Подключите установку к питающей сети с помощью сетевого кабеля.
- + Включите выключатель «СЕТЬ» на блоке управления УФ

ОСВЕТИТЕЛЕМ (СОРЭНЖ.0059.003.01).

+ Включите выключатель «СЕТЬ» на блоке управления (СОРЭНЖ.0044.001.01). При появлении питания происходит тест индикации (на несколько секунд включаются все светодиоды). Все механизмы переходят в исходное состояние в следующем порядке:

- Все клапаны переходят в состояние выключено;
- МВП опускается в исходное состояние;
- Калибратор перемещается в исходное состояние;
- Кассеты перемещаются в исходное состояние;

Автоматический или полуавтоматический режим работы:



+ Выберите режим работы: автоматический или полуавтоматический (после включения питания, по умолчанию устанавливается автоматический режим работы).

+ Установите необходимое время экспозиции.

+ Установите фотошаблон на плиту шаблонодержателя, закрепите его двумя механическими прижимами и зафиксируйте вакуумом поворотом ручки крана «ШАБЛОН» (14)

★ Установите на микроскопе малое увеличение (13), установите объективы на определенном расстоянии друг от друга (11,12), наведите микроскоп на резкость (9,10). С помощью рукоятки сканирования (1,2) установите манипулятор совмещения таким образом, чтобы рабочее поле фотошаблона располагалось симметрично оси объективов (иными словами середина шаблона по координате X должна совпадать с предполагаемой серединой микроскопа).

+ При помощи рукояток шаблонодержателя (6,7,8) установите плиту шаблонодержателя таким образом, чтобы специальные знаки совмещения на фотошаблоне были в центре поля зрения микроскопа; зафиксируйте вакуумом плиту шаблонодержателя поворотом ручки крана «ШАБЛОНОДЕРЖАТЕЛЬ» (15).

+ При необходимости привести кассеты в исходное состояние нажмите кнопку **«BO3. KACCET»**.

+ Вставьте кассету с полупроводниковыми пластинами на механизм перемещения кассет.

+ Вставьте пустую кассету в приемную часть механизма перемещения кассет.

+ В зависимости от метода экспонирования (с зазором или в контакте) кнопкой «ЗАЗОР/КОНТ» выберите необходимый режим.

 Нажмите кнопку «ПУСК», при загорании светодиода «ЗАЗОР СОВМЕЩ.», фиксирующей выход МВП на зазор совмещения, производите совмещение рисунков фотошаблона и полупроводниковой пластины.

+ Нажмите кнопку «КОНТ.» и проверьте качество совмещения, при неудовлетворительном совмещении, произведите повторное совмещение, для чего предварительно нажмите кнопку «ЗАЗОР». В процессе работы можно изменить ранее установленный зазор с помощью кнопок «ЗАЗОР СОВМ +» в сторону увеличения или «ЗАЗОР СОВМ +» в сторону уменьшения.

✦ Повторно нажмите кнопку «КОНТ.» и после того, как загорится светодиод, фиксирующий выход механизма вертикального перемещения на зазор экспонирования, нажмите на клавишу «ЭКСПО» и наблюдайте за ориентацией второй пластины, проходящий в этот момент; по окончании экспонирования, наблюдайте за разгрузкой проэкспонированной пластины.

+ Совместите вторую и последующие пластины как указано ранее.

+ По окончании совмещения всех пластин снимите кассету с

проэкспонированными пластинами и нажмите кнопку **«BO3. KACCET»**, установка готова к повторению цикла.

Примечание:1. При необходимости в процессе работы можете прервать

выполнение цикла нажатием кнопки «СБРОС».

2. В отдельных случаях есть возможность работы по частичному циклу с загрузкой пластины вручную на столик ориентации или на рабочий столик. В этих случаях вместо кнопки **«ПУСК»** нажмите соответственно кнопку **«ЦИКЛ с ОРИЕНТ.»** или **«ЦИКЛ с КАЛИБ.»**



3. При возникновении затруднений поиска знаков совмещения на пластине выполните следующие операции:

• Установите указатели манипулятора совмещения в среднее положение(*16*);

- Откиньте шаблонодержатель вместе с фотошаблоном;
- Рукояткой сканирования (1,2) и рукояткой поворота (5)

переместите пластину таким образом, чтобы знаки совмещения попали в центр поля зрения микроскопа;

• Установите шаблонодержатель в рабочее положение;

• При помощи рукояток шаблонодержателя (6,7,8) установите плиту шаблонодержателя таким образом, чтобы знаки совмещения на фотошаблоне также были в центре поля зрения микроскопа и зафиксируйте плиту шаблонодержателя поворотом ручки **«ШАБЛОНОДЕРЖАТЕЛЬ»** (15);

• Произведите точное совмещение ручками манипулятора совмещения (3,4,5).

Выключение установки:

+ Выключите выключатель «СЕТЬ» на блоке управления УФ ОСВЕТИТЕЛЕМ (СОРЭНЖ.0059.003.01).

+ Выключите выключатель «СЕТЬ» на блоке управления (СОРЭНЖ.0044.001.01).

+ Отсоедините вилку кабеля питания установки от сети

НАЛАДОЧНЫЙ РЕЖИМ

Наладочный режим осуществляется с помощью персонального компьютера подключенного к блоку управления посредством промышленного интерфейса «RS-485» через разъем XT9.

На компьютере запустите файл «576.exe». На экране появиться диалоговое окно:

Режим наладки Связь		1			1000	MBIT	Калибратор
Включить Парамет	ры	Модули	Дискретные	входы	- 11	Зазор 0 мкм	Стоп
·			1 датчик 'микроскоп в поз. совм.'		- 11	0	В исходное
Дискретные выходы Зад		Установлено	2 датчик 'микроскоп в поз. экспонир.'			Зазор 5 мкм	положение
1 Ү1 Сфера			3 датчик МВП 2.0			Зазор 10 мкм	В зону
2 Ү2 Расфиксация пластины			4 датчик 'МВП 2`1' 5 датчик 'МВП 2`2'			39300 15 MKM	Совмещения
3 ҮЗ Вакуум на калибратор							-
4 Ү4 Камера			6 датчик 'МВП СИ1'			Зазор 20 мкм	
5 Ү5 Камера			7 датчик 'МВП СИ2'			Зазор 50 мкм	
6 Ү6 Подъем стола ориентации			8 датчик 'ФД кас.1'			Положение	Ориентация
7 Ү7 Воздух на пластину			9 датчик 'Стол ор. внизу'			исходное	Стоп
8 Ү8 Сканатор			10 датчик 'Кал. в исх'			Положение	
9 Ү9 Отключение фиксатора			11 датчик 'ФД кас.2'			калибровка	движение вправо
10 Y10 Воздух на приемную кассету			12 датчик 'Кал. в зоне'			Текущее положение	Движение влево
11 Ү11 Подъем осветителя			13 датчик 'шаг кас.'			Зазор 0 мкм	
12 Ү12 Сдув пластины			14 датчик 'кас. вверху'				
13 Ү13 Воздух на подающую дорогу			15 датчик 'кас. внизу'				
14 Ү14 Подъем осветителя			16 датчик 'кнопка сканатор'				
15 Ү15 Струи							Кассета
16 Ү16 Поворот							Стоп
17 Резерв				1 двигателей (0255)			Висходное
18 Затвор			Грочитать Устройство 1 Калибратор		1	2	Положение
19 Микроскоп							Найти пластину
20 Осветитель микроскопа			Записать	Ориентация			
•	1			мвп			
				Кассета			



+ Нажмите кнопку «ВКЛЮЧИТЬ» в поле «Режим наладки». При успешном подключении рядом с кнопкой «ВКЛЮЧИТЬ» загорится зеленый индикатор.

★ В поле «Дискретные выходы» расположен список дискретных исполнительных устройств установки. Их Вы можете включить или выключить. Для изменения состояния нажмите на мышкой в столбце «Задано» напротив соответствующего устройства. После передачи команды на смену состояния блоку управления и возврате подтверждения, в столбце «Установлено» также измениться состояние.

+ В поле «Дискретные входы» расположен список датчиков установки. «Сработавший» датчик индицируется зеленым светом.

+ В поле «**МВП**» отображается текущее положение механизма вертикального перемещения (МВП). Для перемещения в другое положение – нажмите соответствующую кнопку. В окошке **«Текущее положение»** отображается текущее положение МВП.

В поле «Калибратор» отображается текущее положение калибратора.
Для перемещения в другое положение – нажмите соответствующую кнопку.
В поле «Ориентация» отображается текущее положение двигателя ориентации. Для включения – нажмите соответствующую кнопку.

★ В поле «Кассета» отображается текущее положение механизма перемещения кассет. Для перемещения в исходное положение – нажмите соответствующую кнопку. Кнопка «Найти пластину» инициирует следующий алгоритм: Подающая кассета опускается вниз с большой скоростью до срабатывания датчика наличия пластины («ФД касс 1»). При наличии датчика «ФД касс 1» кассета, теперь уже медленно опускается до тех пор, пока не сработает датчик шага кассеты.

+ В поле «Скорости двигателей» отображается текущие установленный скорости для каждого из двигателя установки. Диапазон изменения скоростей находится в пределах 0...255 условных единиц. Чем больше число, тем выше скорость.

Для МВП: «скорость 1» – скорость основного перемещения, «скорость 2» – скорость при наличии хотя бы одного датчика синхронизации (**«МВП СИ1»** или **«МВП СИ2»**)

Для калибратора: «скорость 1» – скорость основного перемещения, «скорость 2» – скорость не используется.

Для двигателя ориентации: «скорость 1» – скорость основного движения, «скорость 2» – скорость не используется.

Для двигателя кассет: «скорость 1» – скорость основного движения, «скорость 2» – скорость при наличии датчика (**«ФД касс 1»**).

Прочитать текущие скорости установленные в блоке можно нажав кнопку «Прочитать»

После коррекции скоростей, для вступления изменений в силу, необходимо нажать кнопку **«Записать»**.

Если программе не удается подключиться к блоку управления нажмите кнопку «ПАРАМЕТРЫ» в поле «Связь» проверьте правильность выбранного СОМ-порта. Установите нужный и нажмите «Установить»



Разработчики оставляют за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

По всем вопросам, касающимся использования нового осветителя, Вы можете обратиться в ООО «Сорэнж»: E-mail: <u>mail@soreng.ru</u>

E-mail: <u>mail@soreng.ru</u> Тел.:+7(812)934-4796 <u>www.soreng.ru</u>